

Configuration du **Twin30** SESAM Vitale

Logiciel **EI96 v3.00**



La procédure décrite dans ce document permet de mettre à jour successivement :

1. La **DATE** courante.
2. L'**HEURE** courante.
3. L'adresse physique, appelée **NUMERO LECTEUR**
4. Le type de **LIAISON** utilisé : COM0 (liaison série) ou USB.
5. La **VITESSE** de communication du lecteur si la liaison choisie est COM0.

N.B. :

Parmi ces paramètres, l'adresse physique du Twin30 et la vitesse de communication doivent être **identiques** :

- dans le fichier de configuration GALSS.INI :
 - l'adresse physique correspond au champ '**PAD**' dans le fichier GALSS.INI
 - la vitesse est paramétrée dans le champ '**Caractéristiques**' du fichier GALSS.INI
- dans la mémoire du Twin30.

Remarque :

Il n'est pas possible de modifier le numéro de série du Twin30.


Ce paramètre est uniquement disponible pour visualisation.

ACCES A LA PROCEDURE DE MISE A JOUR

Le menu de configuration du Twin30 est accessible en appuyant successivement sur les touches 'F' puis '0' (menu '0-NOYAU') et enfin '3' (menu '3-INITIALISATION').

PROCEDURE : Les messages suivants s'affichent sur Twin30 :

INITIALISATION
DATE ET HEURE
NO SERIE
CONNEXION CAISSE

L'utilisateur choisit, avec la touche , le menu désiré.

❖ PARAMETRAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

L'utilisateur choisit le menu 'DATE ET HEURE'.
Twin30 affiche les messages suivants :

DATE ET HEURE
REGLER DATE
REGLER HEURE

La mise à jour de la date s'effectue en choisissant le menu 'REGLER DATE'. (cf. 1)

La mise à jour de l'heure s'effectue en choisissant le menu 'REGLER HEURE'. (cf. 2)

REGLER DATE
22/10/2007 JJ/MM/AAAA

(1)

Vérifier que la date du jour est correcte, puis valider (appui sur la touche **verte**).

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de la date réelle au format JJ/MM/AAAA (l'année est sur 4 chiffres). Valider.

REGLER HEURE
10:54 HH:MM

(2)

Vérifier que l'heure est correcte, puis valider.

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de l'heure réelle au format HH:MM. Valider.

❖ VISUALISATION DU NUMERO DE SERIE

L'utilisateur choisit le menu 'NO SERIE'. Twin30 affiche le message suivant :

No série
98765432 (VISUALISATION)

L'utilisateur a la possibilité de visualiser le numéro de série du lecteur.
Sa valeur ne peut pas être modifiée.

❖ PARAMETRAGE DE LA LIAISON Twin30 / POSTE DE TRAVAIL

L'utilisateur choisit le menu 'CONNEXION CAISSE'.

Il permet la visualisation ou la modification des paramètres de configuration de la liaison Twin30 / Poste de travail, soit le numéro de lecteur (cf. 3), le type de liaison (cf. 4) et la vitesse (cf. 5).

Twin30 affiche successivement les messages suivants :

CONNEXION CAISSE	
ACTIVE	<input checked="" type="radio"/>
DESACTIVE	<input type="radio"/>

Ce paramètre doit toujours être à 'ACTIVE'.
Valider.

NO DE LECTEUR
02 (00 A 14)

(3)


Ce paramètre représente l'adresse physique du Twin30. La valeur affichée par défaut est "02" (valeur utilisée pour SESAM VITALE)

Pour modifier cette valeur, saisir le n° de lecteur sur les touches du clavier du Twin30, puis valider.

Nota : L'adresse physique du Twin30 choisie doit être identique à celle présente dans le fichier GALSS.INI (valeur PAD) du poste de travail.

LIAISON SERIE	
COM0	<input checked="" type="radio"/>
USB	<input type="radio"/>

(4)

L'utilisateur choisit, avec la touche , le type de liaison entre Twin30 et le poste de travail. La valeur affichée par défaut est "COM0".

La sélection de "COM0" implique que Twin30 est relié au poste de travail via un port série (**câble Twin30 RS232**).

La sélection de "USB" implique que Twin30 est relié au poste de travail via un port USB (**câble Twin30 USB**).

La mise en oeuvre du lecteur Twin30 USB requiert, sous WINDOWS, l'installation d'un Kit USB (CD ROM).


Pour plus de détails, voir Annexe 1 – Utilisation du lecteur Twin30 USB.

VITESSE	
2400	<input type="radio"/>
4800	<input type="radio"/>
9600	<input checked="" type="radio"/>
19200	<input type="radio"/>

(5)

Ce paramètre représente la vitesse de communication entre Twin30 et le poste de travail. Il est accessible uniquement si la liaison choisie est "COM0".

"9600" (valeur par défaut) et "19200" sont les deux seules vitesses utilisables en SESAM VITALE.

Choisir la vitesse avec la touche  puis valider.

Nota : La vitesse choisie doit être identique à celle présente dans le fichier GALSS.INI du poste de travail. (GALSS.INI => champ 'Caractéristiques = **9600**,1,8,0,0' ou **19200**,1,8,0,0)

A la fin de la mise à jour de chaque paramètre, Twin30 retourne au message d'accueil de l'initialisation, soit le message suivant :

INITIALISATION
DATE ET HEURE
NO SERIE
CONNEXION CAISSE

L'utilisateur a alors la possibilité de visualiser ou de modifier un nouveau paramètre par le choix du menu correspondant.

Si la mise à jour des paramètres est terminée, l'utilisateur quitte la configuration du Twin30 en appuyant sur la touche **rouge**.

Twin30 affiche alors le message suivant :

TERMINAL PRET
ATTENTE ORDRE
22/10/2007 11:10:10

Twin30 est configuré.

Le poste de travail peut dialoguer avec Twin30.

ANNEXE 1 : UTILISATION DU LECTEUR TWIN30 USB

Installation du lecteur Twin30 USB

Le lecteur Twin30 USB utilise un pilote intégré exclusivement dans les systèmes d'exploitation suivants: Windows XP avec Service Pack 2, Windows VISTA et MacOSX en version 10.3.8 ou supérieure.

Pour fonctionner en environnement VISTA, le Kit USB mis à disposition sur le CD ROM fourni avec votre lecteur doit être au minimum en version 2.0. Les versions antérieures ne sont pas compatibles avec Windows VISTA.

➤ Windows

Le Kit USB (CD ROM) permet d'installer le fichier de configuration pour que le lecteur soit reconnu sur votre équipement informatique.

Si nécessaire il met à niveau automatiquement le pilote USB des PC Windows. Les systèmes Windows antérieurs, en particulier Windows Millenium Edition, Windows 98, Windows 95 ne sont pas compatibles.

Insérez le CD ROM et suivre les instructions.

Le lecteur ne doit pas être branché sur un port USB avant l'insertion du CD ROM.

➤ MacOS X

Le Twin30 est reconnu par le système sans mise en place d'un fichier de configuration. Les systèmes MacOS antérieurs ne sont pas compatibles.

L'affectation du numéro de port est effectuée automatiquement par le système d'exploitation (exemple : COM4 ou COM7, etc). Le logiciel de création de Feuilles de Soins sur votre poste de travail doit prendre en compte ce nouveau port (cf notice utilisateur de votre logiciel Poste de travail).

Prise USB

En connectant le Twin30 à votre poste informatique, la prise USB que vous allez sélectionner va devenir le "port lecteur SESAM Vitale". Nous vous recommandons de maintenir votre lecteur relié à ce port . En effet, en déplaçant le lecteur, votre système va lui attribuer une nouvelle affectation et vous devrez alors reconfigurer la liaison.

Note : Le port USB du poste informatique doit être de type High Power (500mA)

Installation sur un Hub USB

Le raccordement à un hub USB n'est pas recommandé.

Installation sur un équipement informatique portable

La mise en veille d'un équipement informatique portable qu'il soit alimenté ou non peut provoquer la coupure d'alimentation du lecteur Twin30.

ANNEXE 2 : RECOMMANDATION CONFIGURATION GALSS

Pour avoir une utilisation optimale du lecteur TWIN30, SAGEM Monétel recommande la configuration du GALSS de la manière suivante :

BWT : 1000

BGT : 30

EXT : 10000

Soit *Config* = 1000,30,10000

NOTES



Les descriptions, photographies et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel.

SAGEM Monétel SAS se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification.

Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution, de traduction réservés pour tous pays.

Les marques et logos SAGEM et SAGEM Monétel sont la propriété de SAGEM SA et de SAGEM Monétel SAS.

SAGEM Monétel SAS

Société par actions simplifiée au capital de 20.121.452 euros – 442 508 271 R.C.S. PARIS

Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS – France

Adresse commerciale / Sales office:

1, rue Claude-Chappe - BP 346 – 07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX - France

Téléphone : +33 4 75 81 40 40 - Fax : +33 4 75 81 43 00